


Za pomocą naszych dyspenserów możesz PEWNIE, SZYBKO i CZYSTO zamykać swoje paczki i kartony!

TYPY MASZYN

DYSPENSERY RĘCZNE

- **KROLFF 80**
- **PINWAL Typ: 60, 80, 100**
- **NYPERBA 80**



DYSPENSERY PÓŁAUTOMATYCZNE

- **MATIC 40-4**
- **MATIC 80 PLUS**
- **MATIC 100/2**



DYSPENSERY AUTOMATYCZNE

- **VARIO 555**
- **TERZETT 754**
- **VARIO 755**

Opcja CODETAPER – nadruk na taśmie



**Nasze dyspensery to PROSTE,
FUNKCJONALNE i EKONOMICZNE
urządzenia!**

DYSPENSERY RĘCZNE działające na zasadzie „ciągnij – urwij” są bardzo proste w obsłudze. Doskonale przy małym zużyciu taśmy papierowej. Wyposażone w system nawilżania ze szczotką. To najtańsze rozwiązanie do aplikacji taśmy papierowej.

DYSPENSERY PÓŁAUTOMATYCZNE - zwilżają i odcinają kawałki taśmy o długości do 90 cm przez pociągnięcie dźwigni (drażka). Dostosowane do taśm wzmocnionych i bez wzmocnień o szerokości od 40 do 100 mm i długości do 200 m. Łatwe w obsłudze dzięki precyzyjnemu i prawie bezgłośnemu mechanizmowi.

DYSPENSERY AUTOMATYCZNE poprzez naciśnięcie przycisku odcinają kawałki taśmy o wybranej długości (do 250 cm) i zwilżają je wodą. Pracują ze wzmocnionymi i nie wzmocnionymi taśmami papierowymi o szerokości od 40 do 100 mm oraz długości do 200 m. Zapewniają czystość i długotrwałość cięcia taśmy dzięki podwójnym, ciężkim, pionowym ostrzom oraz dodatkowe nagrzewanie dla aktywacji kleju, którym pokryta jest taśma. To najlepsze rozwiązanie do pewnego zamykania kartonów zarówno różnej wielkości, jak i serii opakowań o tych samych rozmiarach.

Dyspensery oszczędzają Twój czas a praca jest bardziej efektywna!